

セット内容		手首パーツ	
●取扱説明書(本書).....	1	●柄.....	1
●フィギュア本体.....	1	●肩掛け鞆.....	1
●交換用表情パーツ.....	2	●クリップ.....	1
●交換用手首.....	4	●支柱.....	1
●剣.....	1	●台座.....	1
●ライド用剣.....	1		

矢印一覧 Arrow List	取り付けます。 Attachable	取り外します。 Removable	可動します。 Movable	ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒ https://tamashiiweb.com/special/t_stage/	
--------------------	-----------------------	----------------------	-------------------	--	--

表情パーツの交換

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

交換用表情パーツ

B C

フィギュア本体

A ② ③ ④ ①

剣/柄

剣

尖り注意!
WARNING: SHARP

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

本体右腕

柄

変形注意!
WARNING: DEFORM

軟質素材のため、曲がりくせが付くことがあります。その際は破損に注意して指で戻してみてください。

鞆の持たせ方

※右肩にかけるように持たせてください。

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

肩掛け鞆

②

① ③

台座の組み立て

クリップ

支柱

※フィギュア本体の腰などを挟みます。

台座

他も同様
SAME FOR OTHERS

太刀乗り状態

1

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

ライド用剣

2

※支柱と台座で、本体を支えます。

⚠ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。