

METAL

超合金

ROBOT魂

THE ROBOT SPIRITS

サザビー

取扱説明書

©創通・サンライズ

△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。

●小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。

●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》

●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。

●本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

セット内容

■ 取扱説明書(本書) ----- 1枚

■ フィギュア本体 ----- 1体

■ 交換用手首 ----- 11個

■ バックパック ----- 1個

■ ビーム・サーベル柄 ----- 2個

■ ビーム・サーベル刃 ----- 2個

■ ビーム・サーベル刃(アイドリング) ----- 2個

■ シールド ----- 1個

■ ビーム・トマホーク ----- 1個

■ ビーム・トマホーク刃A ----- 2個

■ ビーム・トマホーク刃B ----- 1個

■ ビーム・トマホーク刃C ----- 1個

■ ビーム・トマホーク刃(回転) ----- 1個

■ ビーム・ショット・ライフル ----- 1個

■ ロング・ライフル ----- 1個

■ ファンネル(展開) ----- 6個

■ ファンネルエフェクト ----- 6個

■ ファンネルジョイント ----- 6個

■ ファンネル支柱A / B / C ----- 各2個

■ 補助支柱 ----- 1個

■ ディスプレイジョイントA / B ----- 各1個

■ 支柱(大 / 小) ----- 各1個

■ 台座 ----- 1個

■ 本体手首

■ 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

矢印一覧 Arrow List

取付けます。
Attachable

取り外します。
Removable

可動します。
Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒
https://tamashiiweb.com/special/t_stage/

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意

CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ Various parts of this product are painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

本体の可動

モノアイ

ツメカケ

フィギュア本体

尖り注意!
WARNING: SHARP

破損に注意!
WARNING: DELICATE

首

※首部台座が沈み、大きく頭を引くことができます。

胸部／腹部

※腹部の軸を上げることで、左右にロール可動できます。

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

※腹部は2軸で可動します。元に戻すときは下記画像の位置の擦れに注意し、ゆっくり操作してください。

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

ゆっくりと操作
CAREFULLY

肩／腕部

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

※肘を曲げるとシリンダーが伸びます。

脚部

※脚付け根軸がスイングします。

※後部装甲は2軸で開きます。

※内側装甲は開きません。

※外側装甲は2軸で開きます。

本体の組み立て

バックパック

①凹部に差し込み
②下げて固定します。

※プロペラントタンクは着脱できます。

※取り外しにくい場合は、バックパックを本体から外してからプロペラントタンクを外してみてください。

破損に注意!
WARNING: DELICATE

※外すときは、真っ直ぐに引き抜いてください。

ビーム・サーベル

ビーム・サーベル刃(アイドリング)

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

手首H(手首L)

ビーム・サーベル柄

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

※画像の向きで取り付けます。

シールド

尖り注意!
WARNING: SHARP

ビーム・トマホーク

※片側だけ
付けることも
できます。

ビーム・
トマホーク刃A

※両側面にツメをかけて上げます。

手首H
(手首L)

反対側も同様
SAME ON
OTHER SIDE

ビーム・
トマホーク刃B

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

手首H
(手首L)

ビーム・
トマホーク刃C

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

手首H
(手首L)

ビーム・
トマホーク刃
(回転)

取付形状を合わせる
MATCH MOUNTING SHAPE

コズレ注意!
WARNING:MAY RUB OFF

補助支柱

※元に戻す際は、画像の位置に合わせて
取付けてください。

向きに注意!
NOTE THE DIRECTION

※梁・トマホークを取り外すときは…

①グリップを押して
少しスライドさせます。

②ミサイルに干渉しないように
上に引き上げながら取り出します。

破損に注意!
WARNING: DELICATE

ゆっくりと操作
CAREFULLY

破損に注意!
WARNING: DELICATE

ファンネルの展開

1

※両側面にツメをかけて上げます。

2

※元に戻す際は、画像の位置に合わせて
取付けてください。

向きに注意!
NOTE THE DIRECTION

ファンネル
(展開)

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

ファンネル
支柱A

ファンネル
支柱B

ファンネル
支柱C

ファンネル
ジョイント

紛失注意!
DO NOT
MISPLACE

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

ファンネルエフェクト

尖り注意!
WARNING: SHARP

※補助支柱に取り付けることもできます。

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

補助支柱

※画像のように
なります。

ビーム・ショット・ライフル

手首J

手首J

ロング・ライフル

手首J

破損に注意!
WARNING: DELICATE

手首M

※画像のように保持することができます。

ディスプレイ

ディスプレイジョイントA

ディスプレイジョイントB

落下注意!
WARNING:
FALL

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

支柱(大)

支柱(小)

向きに注意!
NOTE THE DIRECTION

台座

補助支柱

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

支柱(大)の可動
※2ヶ所のロックを解除することで各部を
可動させることができます。

支柱(小)の可動
※先端部が回転し、
長さが変わります。