





| セット内容 | 手首パーツ |
|------------------|--|
| ●フィギュア本体..... 1 | <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>本体手首</p>  <p>A B</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)</p>  <p>C D</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>E F</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>G</p> </div> </div> |
| ●マント..... 1 | |
| ●交換用前髪..... 2 | |
| ●交換用表情パーツ..... 3 | |
| ●交換用手首..... 5 | |

矢印一覧 / Arrow List

| | | |
|--|--|---|
|  <p>取り付けます。 Attachable</p> |  <p>取り外します。 Removable</p> |  <p>可動します。 Movable</p> |
|--|--|---|

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



マントの取り付け方




フィギュア本体

マント

前髪と表情パーツの交換


交換用表情パーツ



B
C
D


選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

交換用前髪



1 2

※外れた時は、付け直してください。




① ② ③ ④

A

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

手首パーツの交換



A C E G

破損に注意!
WARNING: DELICATE

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

尖り注意!
WARNING: SHARP

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。
思わぬケガをする恐れがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。