


超合金[®]
CHOGOKIN

BANDAI NAMCO



マッハGOGOGO

©タツノコプロ

超合金 マッハGOGOGO マッハ号 取扱説明書

●本書の画像・イラストと実際の商品とは多少異なりますので、予めご了承ください。※画像はイメージです。



セット内容

■ 取扱説明書(本書) ■ イラスト&フォトカード



マッハ号本体(専用ディスプレイケース入り)



ギズモ君(予備)




ロゴスタンド



台座スタンドB



ディフェンサー用風防



オートジャッキ支柱
×4




補助棒
(ハッチ等細かい部分の
操作に使用します)



三船剛フィギュア



ミッチーフィギュア



向きに注意!
NOTE THE DIRECTION

※本体のタイヤも同様。



ベルトタイヤ(左)
×2



ベルトタイヤ(右)
×2

テスト用ボタン電池 | LR41/192(1.5V) ×3(付)



注 意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。
対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。
思わぬケガをする恐れがあります。
- この商品には小型の磁石が含まれています。
- 磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。
万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。
- 本商品には磁石を使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
- 本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。
- 《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
- 万一、ボタン電池を飲み込んだとき、ボタン電池から漏れた液が目に入ったときは、
すぐに医師に相談してください。漏れた液が皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- +-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄処理の指示に従ってください。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。
無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- セットされている電池はテスト用です。光が見えにくになったら電池を交換してください。
- 本商品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、
分解したりしないでください。また、高温・低温になる所での使用、保管はさけてください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。
長時間接触していると色が移る場合があります。

注 意 CAUTION

- ※ 本商品は全体に彩色を施しております。
組み立て〜操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
- ※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product
as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

矢印一覧 / Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable




可動します。
Movable

※取扱説明書の画像には試作品を使用しております。
商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイ


- 専用ディスプレイケースからカバーを外します。



- 底面にある2つのビスを抜き取り、マッハ号本体を外します。





- 台座スタンドを組み立て、ジャンプ状態でディスプレイできます。




フィギュア

- ※ハンドルは外せるので、先にフィギュアに握らせると乗せやすいです。



各部の開閉

※両端からボンネットを開けます。



破損に注意!
WARNING: DELICATE

※内部のステアを凹部にはめるように
取り付けて、固定してください。



●ボンネットが開きます。

●ステアリングが
可動します。



※ゴムタイヤが車体と
接しないようにしてください。

コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

●ドアが開きます。



●補助棒を使用して、
右後部マフラーを
押すと、隙間が開きます。


●トランクを開きます。
※補助棒を使用すると
開けやすいです。




●トランクが開きます。

電池の交換


※初めて遊ぶ時は、絶縁シートを抜いてください。



エンジン
パーツ



※補助棒をデコのように
使用して、エンジンパーツを
取り外します。



●セットされている
電池はテスト用です
Requires 3 LR41/192(1.5V)
Button Batteries
(Included batteries
are for demonstration
purposes only.)


- ① 電池ぶたのネジをドライバーで
矢印の方向に回し、取り外します。
- ② ボタン電池(LR41)3個を
正しくセットします。
- ③ 電池ぶたを閉じます。

電池ぶた




7つの特殊機能!!


A AUTO JACK オートジャッキ




B BELT TIRE ベルトタイヤ




C CUTTER カッター装置




D DEFENCER ディフェンサー



E EVENINGEYE イブニングアイ



F FROGGER フロッグ装置



G GIZMO ギズモ号





SPEEDRACER MACH5