

レギオン

©KADOKAWA NHFN/1996

注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。
- この商品には小型の磁石が含まれています。
- 磁石を飲み込んだ場合、腸壁を超えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。
- 本商品には磁石を使用しています。ペースメーカーをご使用の方は注意してください。
- 本商品を時計・磁気カードなどに近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。
- 本体や部品を箱に戻す場合は、梱包材に包んでから行ってください。

セット内容

■ 取扱説明書(本書).....	1 枚	■ 交換用腹ディテールパーツ(R1~R4/L1~L4).....	各 1 個	■ 通常形態サポート.....	1 個
■ フィギュア本体.....	1 体	■ 交換用腰可動ジョイント.....	1 個	■ 交換用胸パーツ.....	1 個
■ 中脚(右).....	1 個	■ 交換用脚パーツ.....	1 個	■ 飛翔形態支柱(A~F).....	各 1 個
■ スレジアーム(右/左).....	各 1 個	■ 中脚カバーパーツ(右/左).....	各 1 個	■ 補助支柱.....	2 個
■ 腰前パーツ.....	1 個	■ 後脚カバーパーツ(右/左).....	各 1 個		
■ クロー①(短).....	2 個	■ 後脚可動ジョイント.....	各 1 個		
■ クロー②(長).....	2 個	■ 交換用前脚基部(右/左).....	各 1 個		
■ クロー③(中).....	6 個	■ 翅.....	4 個		
		■ 翅基部.....	2 個		

矢印一覧 / Arrow List

取り付けます。 Attachable
 取り外します。 Removable
 可動します。 Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを! ↓

注意 CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しているため、組み立て～操作の際にキズがつく恐れがあります。また、尖った箇所が多いため、取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

https://tamashiweb.com/special/t_stage/



通常形態の組み立て

1

コスレ注意! WARNING: MAY RUB OFF
反対側も同様 SAME ON OTHER SIDE
尖り注意! WARNING: SHARP

スレジアーム(右) フィギュア本体

中脚(右) スレジアーム(左) 腰前パーツ

① ② ③

※画像の凹部に取り付けます。

※腰前パーツの下面が接地しないよう、両脚部の位置を調整してください。

※組み立てにくい場合は、一度本体を腰から分割してパーツ取り付けをしてください。

※取り付け時、クローの先端部に注意してください。

コスレ注意! WARNING: MAY RUB OFF

2

落下注意! WARNING: FALL
尖り注意! WARNING: SHARP

通常形態サポート

① ②

※腹部の腹ディテールパーツと通常形態サポートの形状を合わせます。

台座

3

尖り注意! WARNING: SHARP

※各クローのボール部に、1~3の刻印があります。

クロー①(短) クロー②(長) クロー③(中)

※本体凹部の刻印(1~3)に合わせて取り付けます。

※取り付け時、クローの先端部に注意してください。

尖り注意! WARNING: SHARP

※大角は開閉します。

※大角は磁石を内蔵しているため、閉じる時は位置を合わせてください。

※材質の都合で、先端部に隙間が生じる場合があります。

※スレジアーム(右/左)は開閉します。


尖り注意! WARNING: SHARP
コスレ注意! WARNING: MAY RUB OFF
落下注意! WARNING: FALL

<完成> ※台座を持って移動させてください。

飛翔形態への変形


※通常形態完成から、本体・台座・通常形態サポートをバラした状態から説明しています。

1 ※本体を腰から分割します。




2 ※下半身を組み替えます。


【下から見た画像】



腹ディテールパーツの取り外し



※取り付けの際は、画像のようにパーツの重なり方に注意しながら取り付けます。




※腹ディテールパーツにはR1~R3/L1~L3の刻印があるので取り付けの際には、参考にしてください。(刻印が見えにくい場合は、凹凸部の形状を合わせて取り付けてください。)

※取り付けの際は、逆の手順で行います。


紛失注意!
DO NOT MISPLACE

交換用腹ディテールパーツの取り付け

※交換用腹ディテールパーツにはR1~R4/L1~L4の刻印があるので参考にしてください。(刻印が見えにくい場合は、凹凸部の形状を合わせて取り付けてください。)




※画像のように取り付けます。




※取り外しの際は、逆の手順で行います。

紛失注意!
DO NOT MISPLACE


【下から見た画像】




3 ※パーツの重なり方に注意しながら、各脚部を画像の位置になるように回転させます。



4




5



飛翔形態の組み立て(続き)


6




【正面から見た画像】




7 ※上半身を組み替えます。




8




9 【背面から見た透視図】



10



※この回転軸から、頭部全体を起こします。



コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF


ゆっくりと操作
CAREFULLY



反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

※外殻を開きます。


11



コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

※スレッシュアームとの干渉に注意してください。

12




※交換用胸パーツを飛翔形態支柱(B)に添えます。

転倒注意!
WARNING: TUMBLE

落下注意!
WARNING: FALL

13



左側の場合


翅基部

向きに注意!
NOTE THE DIRECTION



破損に注意!
WARNING: DELICATE

【上から見た透視図】



本体左側


※外殻の破損に注意。

※外殻内部の凹部に、翅を取り付けます。
※翅基部の軸の向きに注意して、まっすぐに取り付けます。

向きに注意!
NOTE THE DIRECTION

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

<完成>



尖り注意!
WARNING: SHARP

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

※補助支柱で翅を支えます。