

METALBUILD

取扱説明書


BANDAI NAMCO

EVANGELION TEST TYPE-01

30th with the spear of Gaius

メタルビルド エヴァンゲリオン初号機
30th with the spear of Gaius

セット内容



本体手首

交換用手首(※本体握り手首と交換することができます。)



※ 本書の画像には一部従来品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。



注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が悪く誤って飲み込まないように注意してください。
窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

矢印一覧 / Arrow List

❖ 取り付けます。Attachable

➡ 取り外します。Removable

➡ 可動します。Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意

CAUTION

※本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際に色が移ったりキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.


ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!↓

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



本体の組み立て方

1



2

※画像の凹部に差し込みます。




※画像のようになります。



本体の可動


口の開閉



※口を閉じるときは、逆の手順で行ってください。



※のどぼけパーツが外れた場合は
画像のように付け直します。




肩部の可動


※肩は前方に可動します。



腕部の可動




コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF



※肩と腕の干渉に注意してください。

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF




脚部の可動



コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

※太腿を動かす際は、干渉に注意しながら動かしてください。


※脚を深く曲げると、連動してひざ裏がへこみます。



コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

腰・腹部の可動

※前屈することができます。



コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF


※腹を少しひねることができます。
※脇腹・背中パーツの干渉に注意してください。



コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF


※脇腹パーツが外れた場合はもとのように付け直してください。

紛失注意!
DO NOT MISPLACE




コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF



ゴーグル付頭部パーツ



脛前部アーマー／足アーマー



腿武装パイロン



武器


ガイウスの槍



注意

※長時間持たせると、指が変形したり
彩色が移るおそれがあります。
(手首K・Nも同様)


バレットライフル／ハンドガン




※画像の位置が可動します。




マゴロク・エクスターミネート・ソード




プログレッシブ・ナイフ



銃剣パーツ





カウンター・ソード



武器のマウント

武器用ジョイントAの取り付け方



※武器用ジョイントBに武器用ジョイントAを取り付けることができます。



※武器用ジョイントAまたは武器用ジョイントBの凸部は丸印の各凹部に取り付けることができます。



※両脚に、腿武装パイロンを取り付けた状態で説明しています。




他も同様
SAME FOR OTHERS

武器ラック



ディスプレイ1

穴ふさぎパーツ




※穴ふさぎパーツは、画像の凹部(丸穴)に付け替えます。

他も同様

SAME FOR OTHERS

可動支柱



支柱B(左)



支柱A(左)

②



可動支柱

支柱B(右)

支柱C


③



※画像の向きで取り付けます。

向きに注意!

NOTE THE DIRECTION



支柱C

支柱B(右)

支柱A(右)

武器ラック

武器ラック



①

④

選択して取付

CHOOSE AND ATTACH

ケーブル用
ジョイントA選択して取付
CHOOSE AND
ATTACHケーブル用
ジョイントB選択して取付
CHOOSE AND
ATTACH

ケーブル用ジョイントB

※可動支柱を使用する場合、
ケーブル用ジョイントBを
使用します。




可動支柱

※アンビカルケーブルの着脱時は、画像の箇所を
持って行ってください。チューブ部分を持って
着脱を行うと、破損するおそれがあります。

アンビカルケーブル

台座
パーツ
A

台座パーツA

選択して取付
CHOOSE AND
ATTACH

台座背面画像

※画像のようになります。



ケーブル用ジョイントA

※可動支柱を使用しない場合、
ケーブル用ジョイントAを使用します。
肩パーツは支柱Bのミジに収めます。
腕は、支柱Aの拘束ケージに収めます。




1


※可動支柱を後ろに反らせて、先端をいっぱい下げます。



2



支柱ストッパー(右)



反対側も同様
SAME ON
OTHER SIDE

※支柱の角度を
固定できます。

3



ディスプレイ用ジョイント



※画像のようになります。

落下注意！
WARNING: FALL

