

- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

岸辺露伴（映画『岸辺露伴は動かない 懺悔室』）

© 2025『岸辺露伴は動かない 懺悔室』製作委員会 © LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社



矢印一覧 / Arrow List




●フィギュア本体

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/




●交換用手首



●衣装パーツ後ろ



●衣装パーツ前




●コート



変形注意!
WARNING: DEFORM

軟質素材のため、曲がりくせが付くことがあります。その際は破損に注意して指で戻してみてください。

衣装パーツ前/後ろ



ゆっくりと操作
CAREFULLY

※フィギュア本体の両脚を上げ
上着後部をめくりながら
内側の凸部に取り付けます。

衣装パーツ後ろ

※上着前部の左右をめくりながら
内側の凸部に取り付けます。

(接着はがれに注意)




衣装
パーツ前

コート

※内蔵のワイヤーを
曲げて可動します。
(破損の恐れが
ありますので
曲げすぎに
ご注意ください。)

コート



コートとフィギュアが長時間密着しないようにしてください。高温となる環境下では色移りする恐れがあります。日の当たる窓辺などでのディスプレイはお避けてください。また、動かさすぎると芯材が折れる恐れがあります。

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 丸まった部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

〈 使用上の注意 〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タオルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。
- コートの素材にはポリウレタンを使用しています。素材の特徴により表面が劣化したり、他素材に色が移る場合があります。予めご了承ください。