

セット内容		手首パーツ	
●取扱説明書(本書)..... 1	●ボール用クリップ 1	本体手首	交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)
●フィギュア本体 1	●クリップ 1	 A B	 C D
●交換用表情パーツ 4	●支柱 1		
●交換用手首 7	●支柱ジョイント 1	 E F	 G H
●バレーボール 1	●延長支柱 1		
●ボール用支柱 1	●台座 1	 I	

矢印一覧 Arrow List

← 取り付けます。 Attachable

← 取り外します。 Removable

← 可動します。 Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!→

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



表情パーツの交換

交換用表情パーツ

1

2

3

4

5

フィギュア 本体

① ② ③ ④

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

変形注意!
WARNING: DEFORM

軟質素材のため、曲がりくせが付くことがあります。その際は破損に注意して指で戻してみてください。

バレーボール

コスレ注意!
WARNING:MAY RUB OFF

バレーボール

G

ボール用支柱


ボール用クリップ

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

ご注意
ボール用クリップは、肘や手首を挟みます。押さえたり、長時間ディスプレイした状態にすると、傷がつく恐れがあります。

台座の組み立て

※背中への凹部に取り付けます。



選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

延長支柱

※延長支柱を取り付け、支柱を延長することができます。バランスをとってディスプレイしてください。

支柱
ジョイント

クリップ

※フィギュア本体の腰などを支えます。

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

転倒注意!
WARNING:
TUMBLE

台座

他も同様

SAME FOR OTHERS

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。