

セット内容	手首一覧	
●取扱説明書(本書)..... 1	本体手首	交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)
●フィギュア本体..... 1		
●交換用表情パーツ..... 4		
●交換用手首..... 8		
●念能力エフェクトパーツ..... 1		
●交換用腿パーツ(右/左)..... 各1		

矢印一覧 Arrow List

 取り付けます。 Attachable
 取り外します。 Removable
 可動します。 Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



表情パーツの交換

交換用表情パーツ

B C D

選択して取付
CHOOSE AND ATTACH

E

A

フィギュア本体

念能力エフェクトパーツ

※好きな場所にディスプレイしてください。

変形注意!
WARNING: DEFORM

念能力エフェクトパーツ

尖り注意!
WARNING: SHARP

腿パーツ交換

※切り欠き
指を引っかけて
取り外します。

① ② ③ ④

交換用腿パーツ(左)

⑤ ⑥

※ポケットに手を入れている状態を再現できます。

コスレ注意!
WARNING: MAY RUB OFF

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

操作時の注意



変形注意!

WARNING: DEFORM

軟質素材のため、曲がりくせが付くことがあります。その場合は、右の手順で服を抑えて形状を整えてください。

1

※上半身を
取り外します。



破損に注意!

WARNING:
DELICATE

2

※指で押さえ、
しばらく保持して
ください。



△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色がる場合があります。