

SHFiguarts 仮面ライダーXギーツ 取扱説明書

©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

△ 注意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。

〈使用上の注意〉

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品は樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないください。長時間接触していると色がる場合があります。

注意

組立・可動時の彩色はがれに
注意してください。

矢印一覧 Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiweb.com/special/t_stage/



セット内容

※画像と商品とは多少異なりますのでご了承ください。

- 本体..... 1体
- 交換用手首..... 6個
- ギーツバスターX..... 1個
- Xレイジングソード..... 1個
- マントパーツ..... 1個

■本体手首




A

B


■交換用手首

(本体手首とつかけ換えることができます。)



C

D



E

F




G

H


尖り注意!

WARNING:
SHARP



肩・股関節を引き出して
可動域を拡大できます。

マントの取り付け方



変形注意!

WARNING: DEFORM

軟質素材のため、曲がりくせが
付くことがあります。その際は破損
に注意して指で展しててください。

※長時間接し続けると、色がる恐れがあります。

武器の持たせ方

