

METAL BUILD

取扱説明書

BANDAI NAMCO



PROVIDENCE GUNDAM

CLIMAX BATTLE Ver.


メタルビルド プロヴィデンスガンダム CLIMAX BATTLE Ver.

© 創通・サンライズ

※画像はイメージです。 ※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。



セット内容



フィギュア本体

取扱説明書(本書)



バックパック



ユーディキウム・ビームライフル

ターレット
ジョイント

補助支柱基部



複合兵装防盾システム

ドラグーン(円錐)
x3ドラグーン支柱(丸穴)
x3補助支柱(長)
x4補助支柱(浅)
x4補助支柱(深)
x4丸軸コネクター
x3

ビームエフェクト

ディスプレイ
ジョイントAディスプレイ
ジョイントBドラグーン(大)
x4ドラグーン(小)
x4ドラグーン支柱(角穴)
x8

台座



支柱

本体手首



A

B

交換用手首(※本体手首と交換することができます。)



C

D



E

F



G

H

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

矢印一覧 / Arrow List

- 取付けます。 Attachable
- 取り外します。 Removable
- 可動します。 Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!↓

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



注意
CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがあります。また、尖った箇所が多くありますので、取扱には十分注意してください。
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

PROVIDENCE GUNDAM

本体の可動

※首は付け根から前後にスイング可動します。

破損に注意！
WARNING:
DELICATE


フィギュア本体

コスレ注意！
WARNING:
MAY RUB OFF





※腰と襟は横にスイング可動します。


コスレ注意！
WARNING:
MAY RUB OFF



※袖口がスイングで開きます。



※深く前傾すると、
腰後ろフレームが出ます。





※膝裏が凹みます。



武装

ユーディキウム・ビームライフル



※銃口を引くと、各部が展開します。




複合兵装防盾システム



複合兵装防盾システムの持たせ方




※防盾内のグリップを外して、側面のピンのみで装着することもできます。



バックパック

1




2

※上下をつまんで引っ張ると各部が運動して開きます。



※閉じる時は 2 → 1 の順に動かしてください。


ドラグーン
(円錐)ドラグーン
(大)ドラグーン
(円錐)反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

ドラグーンの展開


ドラグーン(円錐)




ドラグーン(大)



ドラグーン(円錐)



ドラグーン(大)



※サイドスカートは回転可動します。

反対側も同様
SAME ON OTHER SIDE

向きに注意!


NOTE THE DIRECTION

(裏側) (表側)

ドラグーン
(小)ドラグーン
(大)※バックパックのドラグーンと同様に
ドラグーン支柱(角穴)で展開できます。ドラグーン
(大)選択して取付
CHOOSE AND
ATTACHドラグーン
(小)ドラグーン支柱
(角穴)

バックパックの取り付け～ディスプレイ

1




※凹部に取り付けます。

ディスプレイ
ジョイント
A

②


選択して取付
CHOOSE AND
ATTACHディスプレイ
ジョイント
B※凹部は支柱に
取り付けられます。

2



※バックパックの外装可動・ドラグーンを展開する際は、一度本体からバックパックを外してから操作してください。


※接続基部が開き、バックパックに角度を付けることができます。



※ディスプレイジョイントAを開いて、バックパックの凹部に沿わせると、バックパックを支えることができます。




3





支柱

台座



※支柱は3箇所のロックを解除することで各部を可動させることができます。


支柱の可動



ターレットジョイントを使ったディスプレイ

1

補助支柱基部



ターレットジョイント

※外周部を
回転させる
ことができます。



2

補助支柱(深)

補助支柱(長)

補助支柱(浅)

丸軸
コネクター

※補助支柱に
被せます。


破損に注意!

WARNING: DELICATE

選択して取付

CHOOSE AND ATTACH

※画像のように組みます。
(画像は一例です。)



3

ドラグーン(円錐)

丸軸コネクター

選択して取付

CHOOSE AND ATTACH

ドラグーン
(大)

補助支柱

※3種どれにでも
付けられます。

ドラグーン
(小)

※画像のようになります。

落下注意!

WARNING: FALL

転倒注意!

WARNING: TUMBLE



※先端が重いので支柱を使用したドラグーンの長時間ディスプレイは
お避けください。

※安定したディスプレイには別売りの魂STAGEをお使いください。