


METAL BUILD

BANDAI NAMCO

取扱説明書



KAMEN RIDER ZERO-ONE

メタルビルド 仮面ライダーゼロワン

©石森プロ・東映

※画像はイメージです。

※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。




セット内容

取扱説明書(本書)



フィギュア本体



バックエフェクト



台座



ディスクジョイント



アタッチカリアー



プログラズキー(閉)



プログラズキー(展開)



支柱



支柱(メタル)



頭部エフェクト(右)



頭部エフェクト(左)




胸部エフェクト(右)



胸部エフェクト(左)



腿部エフェクト(右)



腿部エフェクト(左)



支柱コネクター



腰部エフェクト(右)



腰部エフェクト(左)

本体手首

交換用手首(※本体手首と交換することができます。)



A



B



C



D



E



F



G



H



I



J

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。



注意

お買い上げのお客様へ必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15歳以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
- 可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《使用上の注意》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色移る場合があります。

注意
CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
※ All parts of this product have been painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

矢印一覧
Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



本体の可動

[注意]

本商品の可動機構は、「複数の関節軸を、少しずつ動かして、体躯のうねりを再現する」設計です。各軸の可動域には制限範囲があり、無理に曲げると破損する恐れがあります。ご注意ください。

破損に注意!
WARNING:
DELICATE

コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

※首上下の多重関節を伸展すると、可動域が広がります。

フィギュア本体



※上腕の上下で、少しずつひねることができます。



① 肩を開き、
② 肩アーマーを
クランクで下げます。



③ 肩全体を
大きく上げられます。



※脇を開くと
脇下装甲が
膨らみます。

① 肩関節を引き出し、前スイングすると
② 背部装甲が運動します。



※胸部装甲がスプリングで内寄せできます。




※ボール
ジョイントが
あります。

※腹部の可動に伴い、この部分が
開きます。(手で閉じてください)



※爪先が
可動します。




破損に注意!
WARNING:
DELICATE

① 側面装甲を開いて
② 開脚します。

※腿の上下で、
少しずつ
ひねることが
できます。

コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF



プログライズキー / アタッシュカリバー

プログライズキー
(閉)


紛失注意!
DO NOT
MISPLACE

手首F



※プログライズキー(展開)も
同様に持たせることができます。

アタッシュカリバー



プログライズキー
(展開)



破損に注意!
WARNING:
DELICATE

ツメカケ

手首F

※エフェクトを展開できます。

※プログライズキー(閉)を
装填できます。



向きに注意!
NOTE THE
DIRECTION
コスレ注意!
WARNING:
MAY RUB OFF

本体エフェクト

紛失注意!
DO NOT MISPLACE

頭部エフェクト(左)

※胸部/腿部エフェクトは、
ボールジョイントで可動します。

胸部エフェクト(左)




破損に注意!
WARNING:
DELICATE

尖り注意!
WARNING:
SHARP


腿部エフェクト(左)

※脛部エフェクトは、
ボールジョイントで可動します。

脛部エフェクト(左)




ディスプレイA




支柱／支柱(メタル)の可動

※支柱は2箇所のロックを解除することで各部が可動します。




※支柱(メタル)は、ネジを緩めることで上下左右に可動できます。



※画像のようになります。



台座の可動



※支柱取付部が回転可動します。

ディスプレイB

