


ウソップ (A Netflix Series: ONE PIECE)

©Eiichiro Oda/SHUEISHA ©Netflix/Tomorrow


- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.



●交換用
表情パーツ
INTERCHANGEABLE
FACE PART



●フィギュア本体
FIGURE



ディスプレイサポートには
別売りの魂STAGEを!⇒

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



矢印一覧 / Arrow List



取り付けます。
Attachable



取り外します。
Removable



可動します。
Movable

●ベスト
VEST



変形注意!
WARNING: DEFORM

軟質素材のため、曲がりくせが付くことがあります。
その際は破損に注意して指で戻してみてください。

●交換用手首
INTERCHANGEABLE
HAND PARTS



●バチンコ
SLINGSHOT




●トニートニー・チョッパー
(A Netflix Series:
ONE PIECE)
(別売り)用表情パーツ

OPTIONAL FACE PART




ベスト／VEST

1



2



※ベストを取り付ける際には
肩部分を指で押し込んでください。

●ベスト
VEST

破損に注意！

WARNING:
DELICATE

ゆっくりと操作

CAREFULLY

コスレ注意！

WARNING:
MAY RUB OFF

トニートニー・チョッパー
(A Netflix Series: ONE PIECE)
(別売り)用表情パーツ/
OPTIONAL FACE PART

※「S.H.Figuarts トニートニー・チョッパー
(A Netflix Series: ONE PIECE)」
(別売り)に対応しています。

*Can be attached to "S.H.Figuarts
TONY TONY CHOPPER
(A Netflix Series: ONE PIECE)"
(Sold separately).



※口元パーツは外せません。

△ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。
思わぬケガをする恐れがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりと破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

△ CAUTION

for ages 15 and up.

- Please handle with care and store out the reach of children younger than 15 years old.
- This product may contain small parts. May be harmful if swallowed.
- This product may contain parts that have sharp points and edges. Please handle it carefully to avoid getting injured.
- Do not place this product on top of plastic furniture, sofa, sheet, tile or anything made of resin. It may cause color migration.
- Color, style and decoration may vary.

<DIRECTIONS>

- Please do not use excessive force when bending, pulling, or attaching movable parts.