

SOUL OF CHOGOKIN
超合金魂

BANDAI NAMCO



IRON GEAR

超合金魂 GX-38R アイアンギア

Xabungle

取扱説明書


©創通・サンライズ

●本書の画像・イラストと実際の商品とは多少異なりますので、予めご了承ください。※画像はイメージです。



セット内容

●取扱説明書(本書)



アイアンギア 本体



ザブングル



ウォーカーギャリア



顎部カバー(初代)



顎部カバー(2代目)



格納庫カバー(大)



格納庫カバー(小)

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

注意

CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。

※ Various parts of this product are painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.

注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。
窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。
思わぬケガをする恐れがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。
長時間接触していると色が移る場合があります。

矢印一覧 / Arrow List



取り付けます。Attachable



取り外します。Removable



可動します。Movable

■ 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!↓


https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



箱に入った状態からW・M(ウォーカー・マシン)形態へ




- ①頭部をカチッと音がするまで引き出します。
- ②胸部格納庫を開きます。
- ③格納庫カバー(大)を取り付けます。
※先にカバー下部を差し込んでから、突起を音がるまで差し込みます。
- ④顎部カバーを取り付けます。
- ⑤頭部をカチッと音がするまで押し込んで戻します。
- ⑥胸部格納庫を閉じます。






完成!

※各部を画像のような状態にして、W・M形態の完成です。
※持つ時は腰の部分を持ってください。

W・M形態からL・S(ランド・シップ)形態への変形




※凹凸部を合わせて、両足を閉じます。




- ①画像の状態まで開きます。
- ②腰をカチッと音がするまで押し込んでロックします。
※反対側も同様にロックします。



※反対側も同様にロックします。




6




- ①両足を開きます。
②上半身を持ち上げます。
※ジョイントロッドを画像のように曲げます。

突起




- 上半身を後方に下ろします。
※ジョイントロッドの関節部が両足の突起の下に入るようにします。




両足を閉じます。

7




上半身の突起を、両足の穴にカチッと音がするまで差し込んで固定します。

8





9



頭部をカチッと音がするまで引き出します。


※カバーの突起を、胴体内部の突起に引っかけて固定します。



- ①カバーを引き出します。
②左右の水平翼を画像のようにします。

※イラストは格納庫カバー(大)を使用しております。

10



- ①脚部格納庫を回転させて出します。
②脚部砲塔を画像の向きにします。

- ※各部を画像のような状態にして、L・S形態の完成です。
- ※持つ時は矢印の部分を持ってください。
- ※W・M形態に戻す場合は、逆の手順で変形させてください。


主砲：砲身は個別に回転可動します。



腰の機銃：銃身は個別に可動します。



肩の機銃上側・外側：銃身は個別に可動します。ドーム基部は回転可動します。




※外れたら元に戻してください。反対側も同様です。


完成!

L・S形態の遊び方

●各部の開閉 各部が画像のように開閉します。



●艦橋部が開閉します。



●胸部格納庫に大型のW・M (ザブングルなど) を収納する場合は、格納庫カバー(大)を格納庫カバー(小)に交換してください。

※格納庫カバー(小)に交換したままW・M形態に変形させたい場合は、頸部カバーを外してください。


※収納できます。




ザブングル

ウォーカーギャリア

※長時間収納したままにすると、色が移ったり変形したりする恐れがあります。



●ボタン砲の出し方



矢印の部分を押込みます。

