

ジオルノ・ジョバーナ

©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険GW製作委員会

- 取扱説明書の画像と商品とは、多少異なりますのでご了承ください。
- PRODUCT MAY DIFFER FROM ILLUSTRATION.

セット内容	手首一覧
●取扱説明書(本書)..... 1 ●フィギュア本体..... 1 ●交換用表情パーツ..... 2 ●交換用手首..... 8 ●矢じり..... 1 ●ココ・ジャンボ..... 1 ●鍵..... 1 ●支柱..... 1 ●台座..... 1	本体手首 交換用手首(本体手首とつけかえることができます。)


矢印一覧 Arrow List	取り付けます。 Attachable	取り外します。 Removable	可動します。 Movable
--------------------	-----------------------	----------------------	-------------------

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!→

https://tamashiiweb.com/special/t_stage/



表情パーツの交換



矢じり



ココ・ジャンボ



可動時の注意

変形注意!

WARNING: DEFORM

軟質素材のため、曲がりくせが付くことがあります。その際は破損に注意して指で戻してみてください。



台座の組み立て

クリップ

※フィギュア本体の腰などを支えます。

※台座のプリント部の上には、長時間立たせないようにしてください。

台座

支柱

紛失注意!

DO NOT MISPLACE

他も同様

SAME FOR OTHERS

⚠ 注意

お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

- 本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 小さな部品があります。お子様の手の届かないところに保管してください。窒息などの危険があります。
- 尖った部分や鋭い部分、危険な隙間がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをする恐れがあります。

《 使用上の注意 》

- 本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損する恐れがあります。
- 本商品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色に移る場合があります。