METAL BUILD

取扱説明書

BANDAI NAMCO



HYPER MEGA BAZOOKA LAUNCHER

[METAL BUILD EXPO]

メタルビルド ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]

©サンライズ

※画像はイメージです。　※本書の画像と商品とは多少異なりますので、ご了承ください。

※「METAL BUILD ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー [METAL BUILD EXPO]」以外は別売りです。

TAMASHII NATIONS

BANDAI

セット内容



取扱説明書(本書)

ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー本体

クリップ

エネルギーケーブル

バッテリーパック

スタンディング台

銃身サポート

スタンディングジョイント

台座

支柱

補助支柱

※ 本書の画像には試作品を使用しています。実際の商品とは、多少異なりますのでご了承ください。

※別売りの「METAL BUILD Hi-νガンダム [METAL BUILD EXPO](販売終了)」を使用しています。
上記商品の取扱説明書も合わせてご確認ください。

⚠ 注 意 お買い上げのお客様へ 必ずお読みください。

●本商品の対象年齢は15才以上です。対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。
●小さな部品がありますので、小さなお子様が誤って飲み込まないように注意してください。窒息などの危険があります。
●尖った部分や鋭い部分がありますので、取扱や保管場所に注意してください。思わぬケガをするおそれがあります。
●可動部の隙間には指などを入れないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。

《 使用上の注意 》
●本商品は精密に作られています。無理な力を加えたり、落としたりすると破損するおそれがあります。
●関節部分を曲げたり回転させたりする時に、無理に動かすと彩色がはがれるおそれがありますので注意してください。
●本商品を樹脂製のソファーやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。

注 意 CAUTION

※ 本商品は全体に彩色を施しております。組み立て～操作の際にキズがつくおそれがありますので取扱には十分注意してください。
※ Various parts of this product are painted. Please take thorough care when handling the product as there is a risk of scratching the product when assembling and operating it.


矢印一覧 Arrow List

取り付けます。 Attachable
取り外します。 Removable
可動します。 Movable

ディスプレイサポートには別売りの魂STAGEを!⇒
https://tamashiiweb.com/special/t_stage/


拡散砲撃形態の再現

1



ハイパー・メガ・バズーカ・ランチャー
本体

2




※台座の裏側からピンを外して
補助支柱を取り付けることができます。

紛失注意！
DO NOT MISPLACE

※支柱は3箇所のロックを解除することで
各部を可動させることができます。

支柱の可動




3

破損に注意！
WARNING : DELICATE

エネルギー
ケーブル




向きに注意！
NOTE THE DIRECTION




バッテリー
パック

※着脱時は、下記画像の
隙間を使用して
取り外してください。
チューブ部分を持って
着脱を行うと、破損する
おそれがあります。



4



※着脱時は、画像の箇所を持って行ってください。
チューブ部分を持って着脱を行うと、破損するおそれがあります。

5


「METAL BUILD Hi-νガンダム
[METAL BUILD EXPO](販売終了)」
フィギュア 本体(別売り)

別売り
SOLD SEPARATELY

※グリップを持たせます。




※画像のようになります。




※武器の角度や装着位置によって保持が難しい場合は、付属の支柱や別売りの「魂STAGE」を使用してください。
※安定したディスプレイには、別売りの「魂STAGE」を使用してください。

スタンディング展示(拡散砲撃形態)

1



2



3 ※右手を添わせます。



※武器の角度や装着位置によって保持が難しい場合は、付属の支柱や別売りの「魂STAGE」を使用してください。
※安定したディスプレイには、別売りの「魂STAGE」を使用してください。

※画像のようになります。

転倒注意！
WARNING : TUMBLE



収束砲撃形態への変形

1 ※拡散砲撃形態の再現 4 から始めます。



（可動時に軸が浮いてきた時は、はめ直してください。）



※砲身上部カバーを展開します。


2

※銃口側を下げながら、接合部のロックをゆっくり外します。

ゆっくりと操作
CAREFULLY

破損に注意！
WARNING : DELICATE






3

※砲身の正面に
上部カバーの円を合わせます。




コスレ注意！
WARNING:
MAY RUB OFF


※砲身上部カバーを
収納します。



4





5




※凸部を合わせます。

6







反対側も同様
SAME ON
OTHER SIDE




7






8




9



10

※グリップとサイドグリップを
持たせます。

手首H





※画像のようになります。


落下注意！
WARNING : FALL

※武器の角度や装着位置によって保持が難しい場合は、
付属の支柱や別売りの「魂STAGE」を使用してください。
※安定したディスプレイには、
別売りの「魂STAGE」を使用してください。



スタンディング展示（収束砲撃形態）


※エネルギーケーブルは
外しておきます。



※画像のようになります。

転倒注意！
WARNING : TUMBLE

※右手を
添わせます。



※武器の角度や装着位置によって保持が難しい
場合は、付属の支柱や別売りの「魂STAGE」を
使用してください。
※安定したディスプレイには、
別売りの「魂STAGE」を使用してください。